

## Prise en charge d'une personne sur une chaise roulante

### Format PDF

- Arrêter le moteur et bien freiner le véhicule
- Ouvrir le hayon arr.
- Descendre la rampe
- Pivoter l'appui-tête contre l'arrière du véhicule (en dehors)
- Descendre la suspension de l'essieu arr. v/ photo
- Positionner la chaise dans le prolongement de la rampe v/ photo
- Mettre l'interrupteur à bascule sur pos. 1 ( *sur la position 1, une alarme est activée - vibreur*)
- Fixer les sangles av. sur l'armature de la chaise sur un endroit **rigide et solide**. (Jamais sur les roues ou cale-pieds)
- Bloquer les enrouleurs de sangles av. en appuyant sur **pos. 0**. l'interrupteur à bascule. **Pos. 0 = enrouleurs bloqués**
- ( l'alarme sonore est désactivée)
- Hisser la personne avec la chaise.
- Fixer les enrouleurs des sangles arr. sur l'ancrage et fixer les sangles arr. sur la chaise sur un endroit **rigide et solide**.
- Ajuster la tension des sangles en bougeant la chaise en av. et arr. pour tendre les sangles (blocage de la chaise)
- Contrôler que les 4 sangles de retenue sont bien tendues.
- Attacher les 2 ceintures de sécurité sur la personne qui est sur la chaise.
- Pivoter l'appui-tête contre l'arrière de la chaise. Ajuster si nécessaire.
- Monter les suspensions arr. (Si pas assez d'air, les suspensions ne remontent pas. Mettre le moteur en marche pour mettre de l'air.) A savoir: *le positionnement au niveau normal des suspensions se fait aussi automatiquement dès que le véhicule roule.*
- Monter et verrouiller la rampe. **S'assurer que le verrouillage de la rampe est bien sécurisé ((2 clics)**
- Fermer le hayon arr. *Info: lorsque le hayon arr. est fermé, les enrouleurs des sangles av. sont automatiquement bloqués.*

**Informations importantes:** *Après le transport, lors du repli des sangles av, **il ne faut pas les lâcher**; car elles risquent de mal s'enrouler. (torsion) Il faut les fixer dans les ancrages prévus à gauche et droite. Ceci pour éviter un blocage des enrouleurs. Si vous avez malencontreusement lâché une des 2 sangle, il faut la ressortir complètement en tirant doucement jusqu'en fin de course et re- enrouler pour la placer dans sa fixation latérale*

***Si les enrouleurs sont bloqués, contrôlez éventuellement l'interrupteur de la porte arrière (rampe). Appuyer et relacher le bouton central (photo) énergiquement pour rétablir le passage du courant.***

**IMPORTANT: les sangles doivent toujours rester tendues et l'interrupteur sur position 0**

**Bonne route**

R. Ansermet